

BeMa

Accufiller

Manual



Vandpåfylder

Enkeltcelle eller
central påfyldning

Type nr.:

10-72-60

Brugsanvisning

Virkemåde:

Central påfyldning

1. Monter slangekoblingen fra pumpen på batterikoblingen
2. Kontroller at der er vand nok på tanken til påfyldningen
3. Sæt den grønne omskifter i indre position. Tryk på den røde kontakt og se efter at flowindikatoren markerer at påfyldningen er startet
4. Når propperne og flowindikatoren markerer, at fyldningen er tilendebragt, afbrydes pumpen ved at trykke på den røde kontakt.
5. Slangekoblingen afmonteres og efterfyldningen er afsluttet

Fyldning med fyldepistol

1. Monter pumpens slangekobling på fyldepistolens tilslutning.
2. Juster niveaustoppet, således at fyldehøjden passer til batteriet, der skal efterfyldes.
3. Sæt den grønne omskifter i ydre position. Tryk på den røde kontakt og kontroller at dioden i fyldepistolen lyser.
4. Anbring fyldepistolen i cellen og start påfyldningen ved at trykke og holde på pistolens kontakt. Når vandet er nået den indstillede højde, stopper pumpen automatisk og fyldepistolen tages op af cellen.

Pumpen skal være nedsænket i ioniseret vand. Den kan tåle en blokering i kortere tid. Det anbefales af man holder øje med flowindikatoren under påfyldning. Når pumpen afbrydes falder trykket i slangerne øjeblikkeligt og kan derved afmonteres let.

Opladning af batteri:

- 1.** Når maskinen har været anvendt tilsluttes net spændingen 230 V AC. Herved starter opladningen af batteriet. Dette er indikeret ved at dioden D7 lyser rødt.
- 2.** Når indikatorlampen skifter fra rødt til grøn, vil batteriet være mere end 85% opladet. De sidste 15 % skal indlades ved at batteriet forbliver tilsluttet net spændingen.
- 3.** For at opnå en god vedligeholdelsestilstand på batteriet anbefaler vi, at maskinen altid står til ladning, når den ikke anvendes.

Tekniske data

Pumpe:

Net tilslutning	230 V AC 50 - 60 Hz.
Maksimum effekt	20 Watt
Primær sikring	500mA. 5 x 20 mm.
Lade karakter	I / UI.
Pumpekapacitet	Min 3L pr. min.
Maksimalt pumpetryk	0,45 bar

Batteri:

Batteri type	AGM batteri
Højde	98 mm
Bredde	65 mm
Længde	151 mm
Spænding/Kapacitet	12V / 7Ah

Advarsler

- Anvend kun rent akkumulatorvand.
- Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 0 C.
- Forlad ikke maskinen, når den efterfylder et batteri med centralvandspåfyldning. Pumpen skal afbrydes, når flowindikatoren viser at påfyldningen er afsluttet.
- Tiden hvor indikatoren er stoppet og pumpen stadig er ON må ikke overskride 2 minutter. Overskrides kan det medføre skader på pumpen.
- Anvend ikke denne maskine til akkumulatorsyre.

Opbygning

